

# 高画質 遠隔監視対応 簡単IPネットワークカメラ **RD-4755A**





# ネットワークカメラ説明書 目次

製品の特長と付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
各部名称と説明	5
設置方法について	7
専用ビュアーソフト"CamView"について	8
動作環境	8
パスワードの管理	8
"CamView" のインストール	9
カメラ映像を確認してみる	11
映像が表示されないときの対処	12

#### カメラの管理

オートサーチ	13
新しいカメラの登録	13
カメラアイコンについて	13
新規フォルダ作成と管理	14
カメラの設定	14

#### ビデオの設定

ビデオ設定	15
品質	16
ビデオ	16
コントロール	17
カメラ情報	17
3GPP の設定	17
夜間モードコントロール	17
ビデオ再生(カメラリストの SDカードの再生) ・・・・	18

#### CamViewの操作

言語の選択	19
表示画像からの操作	19
スナップショットとマニュアル録画	20
カメラレンズのマニュアル操作とパトロール機能	20
CamView メニュー	21
スケジュール録画再生(予約)	23
一括操作メニュー	26
CamPlay の使い方 ······	30
スマートフォンからの遠隔監視設定	31
microSD カードについて	34
録画時間について	34
製品仕様	35
アフターサービスについて	37

# 巻末に「Web設定マニュアル」が続きます

## <製品の特長>

RD-4755Aはインターネット回線を通じてライブ動画をパソコンやスマートフォンから簡単に遠隔監視できるパーソナルIPネットワークカメラです。専用の無料ソフト【CamView】 をインストールすれば簡単に映像の再生・録画・設定が行えます。

# <本体と付属品>





レンズ	レンズは半透明のカバーの内部にあります。レンズは固定焦点 で有効撮影距離は50cmから無限までです。
人感センサー	人を感知するパッシブ赤外線センサーです。
赤外線LED	夜間撮影に使用する赤外線LEDを2個装備しています。
ステータスLED(赤)	インターネット接続の状態を表します。正常に接続されている場 合は、このLEDが赤く点灯します。もしインターネット接続に問題 が発生している場合は、このLEDが赤色点滅します。
ネットワークLED(青)	ネットワークのデータ送受信の状況を表します。ネットワークへの データ送受信が行われている場合に、このLEDが青色点滅しま す。なお点滅の状態は規則的なものではありません。
SDカードLED(橙)	SDカードへの書込み状態を表します。
WPSボタン	WPS機能を搭載したWiFiルータを使用して、無線ネットワークに 接続する際に使用します。
外部スピーカ端子	外部にスピーカを接続する際に使用します。
Micro-SD カードスロット	録画用のMicro-SDカードを挿入するスロットです。「カチッ」と音 がするまで押しこんでください。取り外すときは録画を停止してか ら「カチッ」と音がするまで押し込んでください。
内蔵スピーカ	警報用のスピーカです。
マイク	録音するためのマイクです。概ね本体正面から約5mの範囲で録 音できます。
明るさセンサー	昼間と夜間の撮影モードを自動で切り替えるセンサーです。



アンテナ	カメラ本体を無線LANで使用する場合のアンテナです。
ブラケット取付穴	ブラケットを取り付ける穴です。
壁掛け穴	カメラ本体を壁掛けで使用する場合に使用します。落下しない様、 堅牢に固定してください。
LANポート	LANケーブル(RJ45)を差し込みます。「カチッ」と音がするまで 差し込んでください。
電源ジャック	付属のACアダプターを接続します。 他のアダプターは使用する事ができません。
リセットボタン	このボタンはカメラ本体の設定を工場出荷時の設定に戻す (リセット)ためのボタンです。爪楊枝等の先端がとがったもので リセットボタンを4秒以上押してください。 この場合、web設定のアカウントは「admin」に、 映像表示/再生のパスワードは「ipcam」に変更されます。

# 設置方法について

1

カメラ本体を設置場所に設置します。

カメラを壁掛け又は天井取付けで使用する場合はブラケット(別売)を使用、又 はカメラ本体の壁掛け穴を使用して取付けます。天井や壁面にカメラ本体を設 置する際は、カメラ本体が落下しない方法で取付を行ってください。



2

下図を参照してACアダプター、ネットワークケーブルを接続します。

ネットワークケーブルは、設置場所で使用しているネットワークへ接続してください。通常、下図に示されるように、このイーサネット・ケーブルは、ルーター装置あるいは集線装置(ハブ)に接続します。

ステータスLED(赤色)が点灯している事を確認してください。ルーターの DHCP機能が有効になっていない場合は、カメラにIPアドレスを手動で設定す る必要があります。



※PPPoE接続を利用されている場合は、ルーターにPPPoEのユーザー名と パスワードを設定する必要があります。

- ※UTMなど、強度のセキュリティ下ではポート設定が必要になる場合があります。 管理者に相談の上、弊社までお問い合わせください。
- ※接続回線には速度が安定している光回線をおすすめします。

# 専用ビュアーソフト【CamView】について

CamView はカメラ映像を視聴、管理するためのWindows パソコン用アプリケーション ソフトです。製品に付属のCD より、無料でインストールできます。 CamView があれば、 簡単にカメラ映像を見ることができ、また、カメラの画質や録画などの詳細な設定も行う ことができます。

#### <動作環境>

コンピュータ	Pentium4 1.5GHz 以上
OS	Windows XP/ VISTA / 7 / 8 / 10
RAMメモリ	512MB 以上

※3台のカメラに同時に接続する場合の推奨スペックです。4台以上の場合は、さらに高い スペックが必要です。

※インターネット回線はFTTH回線(光回線)のご利用をおすすめいたします。カメラ映像の 配信は上り回線を使用するため、上り回線の実効速度は最低3Mbps以上必要です。 上り回線速度テストで測定を3回行い、平均3Mpbs以上あれば問題なくご利用可能です。

#### < パスワードの管理 >

2種類のパスワードが用意されています。

※どちらも「Web 設定」で変更することが可能です。定期的な変更をおすすめします。

【カメラ接続用パスワード】

カメラの映像を見る際に入力します。

付属のアカウントカードに記載されているカメラ接続用のID とパスワードです。

※アカウントカードは絶対に	Camera ID	123456789	
無くさないでください。	Password	0123	

【カメラ設定用パスワード】

カメラの画質や録画などの設定を変更する際に必要なパスワードです。 Web 設定へのログイン、CamView でのカメラ設定変更の際に入力します。

初期値:ユーザー名:Admin、パスワード:なし(=空白)

# IDやパスワードは【Web設定】から確認・変更ができます 詳しくは巻末の「Web設定マニュアル」を参照してください

# STEP 1

付属のCDをPCに挿入し、ウィザードが立ち上が りましたら、Install Management Softwareを クリックします。 ウィザードが起動しない場合は、マイコンピュー タ → CD ドライブのCamViewInstaller.exeを ダブルクリックしてください。 右図のセットアップウィンドウが開きます。 開いたら[次へ]をクリックしてください。





標準(通常インストール)またはカスタムを選択し、 [NEXT]をクリックしてください。 ※標準を選択した場合、Step7に進みます。



STEP 3

インストール内容を選択します。チェックが入った 状態で[次へ]をクリックしてください。





ショートカットの選択、音声ファイルの関連づけを 選択し[次へ]をクリックしてください。

5	CamView 3.2.1 セットアップ	
追加タスクの選択 追加するタスクを	! 選んでくだきい。	5
ショートカットの マスタートメ マデスクトッ つ クイック起	作成 ニュービュ版印する カルデイニンを作成する 動バーにアイニンを作成する	
ファイル拡張子 図 緑画ファイ	ルの粒鉄子(orf)を CamPlay に関連付ける。	
	< 戻る(B) 次へ(N) >	キャンセル

# CamViewのインストール



ソフトをインストールする階層を設定し、 [次へ]をクリックしてインストールを開始します。

5	CamView 3.2	2.1 セットアップ:インストール フォルダ	- 🗆 🛛
インストール場 GamView 82.	<b>研の選択</b> 1 をインストールするフォルダ	を選択してください。	5
GamView 3.2. を押して、別の	1を以下のフォルタにインスト )フォルダを遵択してください。	ールします。異なったフォルタICインストールす 、 続けるIコは [☆へ] をクリックして下さい。	るには、[参照]
インストール	先 フォルダ		
C¥Progra	m Files (x86)¥CamView	参照	(R)
必要なディス? 利用可能なデ	フスペース: 26.0MB イスクスペース: 529.4GB	ar co	
		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1 1 1 1



インストールの準備ができました。 [インストール]をクリックしてインストールを開始します。





右の画面が表示されれば、インストール完了です。 [完了]をクリックして終了してください。 デスクトップにCamViewのアイコンが作成されて います。

アイコンをダブルクリックするとCamViewが 起動します。







デスクトップの"CamView"アイコンをダブルクリックしてソフトを起動します。



起動時に、セキュリティの確認が表示される場合があります。その場合、『許可』または『ブロックを解除する』を選択してください。ブロックしてしまうと映像がみれません。P.8を参照し解除してください。

Windowsファイアーウォールのメッセージ



セキュリティソフトのメッセージサンプル





"CamView" が起動したら、画面左下 にある言語切替ボタンをクリックして 日本語を選択します。



画面左の「オートサーチ」の下にアカウ ントカードに記載されている ID番号が 表示されている場合、ID番号をダブル クリックしてパスワードを入力してく ださい。カメラの映像が表示されます。

#### ID番号が表示されてない場合

画面左上にある「カメラリスト」を右ク リックして「新しいカメラ」を選択、名 前の項目に任意の名前をつけてアカウ ントカードに記載の ID・パスワードを 入力するとカメラリストにカメラが追 加されます。

追加されたカメラ名をダブルクリック するとカメラ映像が表示されます。





初回接続時にセキュリティのアクセス(通信)許可を行わなかった場合、カメラの映像が 表示されません。その場合、以下の手順でソフトを再起動してください。



キーボードの Ctrl キー + Alt キー + Deleteキー を同時に押し、タスクマネージャーを 起動してください。





「プロセス」のタブをクリックします。





"GSSc.exe"を選択し 「プロセスの終了」をクリックします。 ※ "gss" の名前が複数ある場合は、 全て停止してください。



# STEP 4

デスクトップの "CamView" アイコンをダブルクリックしてソフトを再度起動します。 ※上記を試してもうまくいかない場合はソフトの再インストールを行ってください。

#### < オートサーチ >

オートサーチとは、パソコンと同じ LAN 内 にある IP カメラを自動的に検知する機能で す。接続されたカメラの ID 番号が、画面左 のオートサーチの下に表示されます。 ID 番号はアカウントカードに記載された番

号です。

#### < 新しいカメラの登録 >

同じ LAN内にカメラがない場合(上記の オートサーチで ID番号が表示されていな い状態)、新しいカメラを登録します。

# **STEP**

「カメラリスト」を右クリックして「新しい カメラ」を選択します。



任意の名前を入力し、アカウントカードに 記載の ID、パスワードを入力後、OKをク リックします。



新しいカメラがカメラリストに追加されます。

オートサーチに表示されているカメラをカ メラリストにドラッグすると、リストにカメ ラが追加されます。

#### < カメラアイコンについて >

カメラアイコンの色で接続状態が確認できます。

緑・・・正常に接続中です。

赤・・・未接続状態です。

茵・・・カメラは接続されていますが不安定な 状態です。ルーターの設定を見直す必要があ るかもしれません。





🥘 新しいカメラ	×
名前:	
CamID:	
パスワード:	
ОК	キャンセル





## カメラの管理

#### <新規フォルダ作成と管理>

フォルダを作ってカメラをグループ化して 管理ができます。



「カメラリスト」を右クリックして、「新規フォ ルダ作成」を選択します。

# STEP 2

任意の名前を入力して「OK」をクリックして ください。



 ・フォルダ名を変更する場合は、変更した
 ・いフォルダを右クリックして新しい名前を入力してください。

 ・フォルダを削除する場合は、削除したいフォルダを右クリックして「フォルダーを削除」
 を選択、確認のダイアログボックスから「OK」をクリックします。

#### < カメラの設定 >

カメラリストに表示されているカメラ名を右 クリックするとメニューが表示されます。 表示されたメニューから、カメラ映像を再生 するウインドウの選択やカメラ名の変更、切 替、削除が行えます。 ※カメラの設定はカメラアイコンが緑色の状 態のみ設定できます。



#### < 再生するウインドウの選択 >

STEP

分割画面から再生したいウインドウをクリックします。

# STEP 2

再生するカメラを右クリック、「選ばれた窓を 再生」を選択。選択したウインドウでカメラ 映像が表示されます。



# <カメラ名の変更、ID・パスワードの設定>



設定変更するカメラを右クリック、「ID/パス ワード設定」を選択します。

カメラ名、ID、パスワードを変更後、「OK」 をクリックすれば適用されます。

名前:	カメラ01
CamID:	123456789
パスワード:	****

#### <ビデオ設定>



設定するカメラ名を選択して右クリック、 メニューから「ビデオ設定」を選択します。

ビデオ設定のウインドウが表示されます。 変更確認したい項目のタブをクリックして ください。



#### <項目>

品質・ビデオ・コントロール・カメラ情報

#### < アップデートの適用 >

アップデートボタンをクリックすると「利 用者識別」ウインドウが立ち上がります。 管理者アカウントに"admin"を入力 管理者パスワードは空きのまま OKをク リックして適用されます。

管理者アカウント: admin

管理者パスワード:なし



# ビデオ設定

# <品質>

回線速度、バンド幅 [帯域]	64K~3Mの選択があります。カメラが設置されている現地の インターネット回線(上り)速度に合わせてください。 対域幅が高いほど、映像の品質が良くなります。	
ビデオ設定	"自動最適映像の設定"にチェックを入れると、解像度とフレー ムレートが自動調整されます。	
解像度	数値が高いほど、映像が大きくなります。	
フレームレート (1秒で表示するコマ数)	数値が高いほど、映像の動きがスムーズになります。	
お気に入り	通信速度が十分でない場合に画質を優先するか、動きを優先 するかを選択できます。	

# < ビデオ >

ビデオカラー	映像をカラーか白黒の選択ができます。		
輝度	映像の明るさを1(暗い)から10(明るい)まで調整できます。		
シャープネス	画像の鮮明さを1(荒い)から10(鮮明)まで調整できます。		
高感度	暗い場所での感度が3段階で設定できます。		
場所	カメラの設置場所に合わせた設定を選びます。		
OSD	On Screen Display (画面上の情報表示)を有効にするか、無 効にするかを選択できます。		
マイク	カメラのマイクを有効にするか、無効にするかを設定できます。		
映像逆転	カメラを天井などから設置したときに、映像を上下逆転させる 設定です。		

ビデオ設定

#### <コントロール>

パン・チルト制御を許可	ボックスにチェックを入れると、同じLAN以外のユーザーも リモートでパン・チルトの操作が可能になります。
LED の状況	カメラ本体の LED の点灯を変更できます。
モーション感度	動体検知の感度が1から10まで調整できます。

#### < カメラ情報 >

カメラ情報やファームウエアのバーション情報を表示されます。

## 3GPPの設定

3GPP接続を許可	3G回線での接続を有効にするには、チェックを入れます。	
対域幅	32Kから2Mまでの対域幅レベルが選択できます。	
自動最適映像の設定	最適の解像度とフレームレートが自動的に選択されます。	
マイク	3G回線を利用した端末での音声の有効・無効を選びます。	

※3GPP:第三世代携帯電話(3G) に関する標準規格のファイルフォーマット。

# 夜間モードコントロール

撮影画像の昼夜切換えを設定します。

昼夜自動切替	昼夜の撮影モードを自動(明るさ)で切換えます。 通常はこの設定 で使用してください。
夜間モードの予約時間	夜間モードを時間で切換えます。夜間モードにする時間を設定し てください。
夜間モード手動設定	夜間モードを手動で切り替えます。 設定を有効にするためには「アップデート」を押してください。

# ビデオ再生

# < "カメラリスト" にあるカメラのSDカードの録画データの再生>

再生するカメラ名を選択して右クリック、 メニューから「SD Card Playback」を 選択します。



「Recorded file list」ウインドウが開くの で再生したい日付と時間を選択して、 「Playback」ボタンを押すと録画データが 再生されます。



再生確認後、通常の監視映像に戻る場合は カメラリストにある再生確認したカメラを ダブルクリックしてください。



"オートサーチ"に表示されているカメラのSDカードの再生方法については、 "Web設定マニュアル"「本体からのSDカードの録画データの再生」を 参照してください。

#### <言語の選択>

クリックすると、対応している言語が表示されます。 「日本語(Japanese)」を選択すればメニューが 日本語になります。



<表示画像からの操作>



カメラ映像が表示されているウインドウを右クリックすると以下のメニューが表示されます。

フルウィンドウ	選択した再生ウインドウで表示されているカメラ映像をデスク トップ画面サイズに拡大して表示します。
自動再接続	選択した再生ウインドウで再生中のカメラへ自動的に再接続し ます。
停止	選択した再生ウインドウで再生中のカメラ映像を停止します。
一時停止	選択した再生ウインドウで再生中のカメラ映像を一時停止しま す。
モーション録画	動体を検知したときに録画を行います。 ※録画状態アイコンが緑になります。
D/I カウンター	カメラに接続したデジタル機器の入力信号によって、録画をコ ントロールします。(オプション)
プロパティ	カメラの接続状態の詳細が確認できます。

## <スナップショットとマニュアル録画>

スナップショット	再生ウインドウ右上のスナップ ショットボタンをクリックすると ウインドウに表示されている映像 を静止画で保存できます。保存先 のフォルダはメニューバーから変 更できます。
マニュアル録画	再生ウインドウ右上の録画アイコ ンをクリックするとアイコンの色 が赤になり録画が開始されます。 停止するときは画面を右クリック して「停止」を選択すれば停止しま す。



#### <カメラレンズのマニュアル操作とパトロール機能>

パン・チルトが有効になっているカメラの再生画像を 選択することにより、カメラの操作ができます。 パン・チルトを有効にするには、カメラリストにある 有効したいカメラ名を右クリックして、「ビデオ設定」の 「パン・チルトを制御を許可」にチェックを入れてください。



+字ボタン	上下左右に動かせます。Hボタンをクリックするとホームポジ ションに戻ります。	
水平旋回ボタン	カメラレンズを左右に旋回します。	
垂直旋回ボタン	カメラレンズを上下に振ります。	
速度	ワンクリックで動く幅を決めます。	
パトロールボタン	画面上で最大5か所を自動的に巡回させることができます。	

各項目を設定、パトロールポイントを保存、ボタン左にある「▶」ボタンをクリックすれば パトロールが開始されます。「■」ボタンをクリックすれば停止します。

# <パトロール設定画面>



Camviewメニュー

# <設定メニュー>

設定ウインドウが開いて Camviewの基本設定を行います。



# ディレクトリ

ディレクトリ スタートアップオプション ファームウェアアップグレート 固定IPアクセス	<b>ディレクトリ設定</b> 録画 ほ回映像を保存するフォ	ナルダ 録画映像を保存するフォルダ 変更できます
Login Image ratio SoftWare Update	pData¥Roaming¥CamView¥Recording 開(	文更
	緑画容量が残り少ない場合 0 GB(使用■ ◎ 循環録画	T能: 711.9 GB) 録画可能な HDDの容
	◎ 録画停止	ハードディスクの使用可能容量が
۰ III ا	スナップショット フォルダー(こスナップ写真を保存:	循環録画:古いファイルを上書き 録画停止:録画を停止します
	C:#Users#Desktop#Snapshot	

スタートアップオプション	自動スタートアップ	Windows起動時にCamViewを自動で 起動します。	
	最後の再生をリストア	CamView 起動時に前回再生していた 映像を表示します。	
ファームウェア アップグレード	通常使用しません。		
固定IPアクセス	固定IP接続時に設定します。		
Login	"CamView"と"CamPlay"の起動をID,パスワードで 管理できるようにします。 チェックボックスを"有効"にして"User Name" "パスワード"を入力してください。		
Image ratio	選択した再生ウインドウで再生中のカメラ映像の 縦横比率を一定に保ちます。		
Software update	CamViewの自動更新を設定します		

※"パスワード"は空のままでも設定はできます。

#### ご注意!

#### ID,パスワードを紛失したり忘れてしまった場合は CamViewを 再インストールする必要がありますので、管理には十分気を付けてください。

## <CamPlay>

映像再生ソフト"CamPlay"を起動します。



#### <スケジュール録画再生(予約)>

パソコンのハードディスクにカメラ映像を録画する際のスケジュール予約を設定します。





#### 予約再生(再生のみ)

再生開始時間と終了時間を設定し、指定した時間にカメラ映像を表示再生します。 録画はされません。

#### 2 予約録画(連続録画)・・・曜日指定なし

- 「Window#」から録画に使用するウインドウの番号を選択して、「有効」にチェックを 入れます。
- (2) 録画に使用するカメラ情報を入力します。>>名前・ID・パスワード
- (3)「モード」の項目の「連続録画」にチェックを入れます。
- (4) 録画するスタート時間と終了時間を設定して保存をクリックしてください。

※録画するエリアの予約指定はできません。録画設定後に撮影位置が変わった場合はその 変わったエリアを撮影します。

※録画設定中のカメラを設定したウインドウ以外で使用している場合、設定時刻になると 設定したウインドウに切り替わります。その際、再接続の時間が入りますので、設定 時刻を若干過ぎてから録画が開始されます。→回線速度によって変わってきます。※録画が開始されると指定したウインドウにカメラ映像が再生されます。

終了予定時間に録画が終了しても力メラ映像は表示され続けます。

※再生ウインドウ1つに対して、カメラは1台のみの設定になります。

# CamViewの操作

- <予約の解除と録画中の停止方法>
  - 1 録画中のウインドウを右クリックして、停止を選択し録画を停止します。 録画中でなければ2へ。
  - 2 CamViewメニューからスケジュールをクリック、「Window#」から録画に選択した ウィンドウを選択。
  - 3 予約した情報が表示されますので、一番上にある「無効」にチェックを入れて保存を クリックしてください。

#### ご注意!

※録画中のウインドウを右クリックして「停止」を選択しても、録画は再スタートします。 また、ウインドウ右上にある録画アイコンをクリックして録画を中断しても録画は 再スタートします。



# CamViewの操作

#### 3 予約録画(断続録画)・・・曜日・期間指定あり

- Window#」から録画に使用するウインドウの番号を選択して 「有効」にチェックを入れます。
- (2) 録画に使用するカメラ情報を入力します。>> 名前・ID・パスワード
- (3) 「モード」の項目の「断続録画」 にチェックを入れます。
- (4) 「期間」の項目で録画する期間が選択できます。
  - ·永久: HDDの録画可能容量まで、もしくは上書き設定になっている場合は予約録画を 取り消すまで。
  - ・~の間:年月日で指定した期間
- ⑤ 録画する曜日と時刻を設定します。
  - ・毎日:曜日に関係なく指定した時刻に録画します。
  - ・平日:日曜から土曜日までの指定した曜日で録画します。
- ※表記は「平日」ですが土日も指定可能です。
- ⑥保存をクリックしてスケジュールを保存します。
- ※「Recording/Playing Conflict」の項目は「Record/Play as scheduled」 にチェック を入れてください。
- ※録画するエリアの予約指定はできません。録画設定後に撮影位置が変わった場合は その変わったエリアを撮影します。
- ※録画設定中のカメラを設定したウインドウ以外で使用している場合、設定時刻になると 設定したウインドウに切り替わります。

その際、再接続の時間が入りますので、設定時刻を若干過ぎてから録画が開始されます。 →回線速度によって変わってきます。

※録画が開始されると指定したウインドウにカメラ映像が再生されます。終了予定時間に 録画が終了してもカメラ映像は表示され続けます。

※再生ウインドウ1つに対して、カメラは1台のみの設定になります。

# CamViewの操作



#### < 一括操作メニュー >



カメラリストに登録したすべてのカメラを一括して操作できます。 「ALL」ボタンをクリックすると下記メニューが表示されますので希望の項目を 選択してください。

#### 全てを録画

再生ウインドウに表示されている全カメラ映像を同時に録画します。

全てをスナップショット

再生ウインドウに表示されている全カメラ映像を同時にスナップショットします。

全てを再生

カメラリストにある全カメラを同時に再生します。

全てを一時停止

再生ウインドウに表示されているカメラリストにある全カメラを同時に一時停止します。 すべて切断

再生ウインドウに表示されている全カメラを同時に切断します。

すべての接続情報をクリアする

再生ウインドウに表示されているカメラリストにある全カメラの接続情報をクリアします。

"CamPlay"は "CamView" で録画されたデータを再生するソフトです。

< 録画を開く >

STEP

画面左上の「録画を開く」をクリックします。





サブウインドウが開きますので、再生したい日のファイルを 選択して、再生するカメラ名をクリックして、再生ボタンをクリックしてください。

# STEP 3

サブウインドウが開きますので、再生したい日付のファイルを選択してください。録画したカメ ラをクリックするとカメラ名が赤色になります。右側の時間軸に録画されている時間帯はカ ラーバーになっています。録画データがない場合は何も表示されません。

# STEP 4

録画されている時間帯はカラーバーになっていますので、カラーバーをドラッグして選択して 再生ボタンをクリックします。

※再生したいカメラが複数ある場合は、すべてのカラーバーをドラッグして選択してください。 ドラッグで選択した部分はオレンジ色に反転します。



#### < 再生画面 >

・カラーバーをドラッグで選択、再生すると再生ウインドウに録画映像が表示されます。 カメラが複数ある場合は分割画面で確認できます。

#### ご注意!

●録画したカメラが複数あって、同時に再生される場合、録画した順番に再生されますので、録画された時間にならないと画面に映像は表示されません。
 ●映像を確認したいカメラが特定されている場合は、特定されたカメラの時間軸のカラーバーのみを選択して、再生をクリックしてください。



#### < NAS を開く >

NAS を準備してください

NAS(ネットワークに直接接続して使用するファイルサーバ専用機)に IP アドレスを割り 当てて、保存するフォルダを準備します。保存先のフォルダができたら、録画保存先を NAS の保存用フォルダに変更してください。

#### ・録画ファイルを再生する

「NASを開く」ボタンをクリックしたら、「録画を開く」と同じ手順でファイルを再生します。

#### ご注意!

こちらの機能に関しては、NASが未対応、またはソフトウェアが未対応により録画 映像が保存・再生ができない場合がございます。その場合、当社では一切の責任を 負いかねますのでご了承ください。

#### <メニューバー>



# CamPlayの使い方

## < スナップ写真を開く >

"CamView"で録画した静止画を 再生します。

# STEP

画面左上の「スナップ写真を開く」を クリックします。



# STEP 2

サブウインドウが開きますので、再生したい日のファイルを選択して、再生するカメラ名をク リックして、再生ボタンをクリックしてください。

#### < AVI に変換 >

録画データをAVI形式に変換します。 AVIファイルはウインドウズメディアプレーヤーで再生できます。

# STEP 1

録画映像を再生中に変換を開始したい時間になったら、「開始時間」ボタンをクリックします。



録画映像を再生中に変換を終了したい時間になったら、「終了時間」ボタンをクリックします。

# STEP 3

「変換する」ボタンをクリックするとサブウインドウ が開きます。保存先とファイル名を確認したら「変換 する」ボタンをクリックしてください。 ※保存先フォルダとファイル名は変更できます。

保存先フォルダと

すると保存されます

ファイル名は変更できます 変換するボタンをクリック



# <アプリのインストールと設定>

iPhone/iPadをお使いの方はApp Storeから、Andoroid OSの方はGoogle playから、専 用アプリ「mCamView2」をダウンロードしてください。



※回線状況によっては表示が遅れる場合があります。

# スマートフォンからの遠隔監視設定

#### <カメラの操作>

アプリのインストールと設定カメラ映像が表示されている状態で指で画面を上下左右に 動かせばカメラが動かせます。

※回線速度によってカメラの動きが遅れる場合があります。



録画アイコン 画面上の録画アイコンを1度押すことでカメラ映像の録画が開始さ れます。もう一度押すと録画が停止します。
カメラアイコン アイコンを押す事でカメラ映像の静止画が撮影できます。回線速度 などによって撮影するタイミングがずれる場合があります。
アラームアイコン アイコンを押す事でカメラから威嚇用のアラーム音がなります。音 量の調整は出来ません。
マイクアイコン 画面上のマイクのアイコンをタップするとカメラに話しかける事が 出来ます。(片側ずつでしか音声は流せません)

## <カメラの設定変更>

カメラリスト画面からIPhone/iPadの方は変更するカメラの右側にある設定ボタンを タップして、さらにその中の設定ボタンを再度タップしてください。



#### 設定画面を下にずらしていくと「ストリーム設定」があるのでタップします。



①ストリーム方式

スマートフォン、タブレットPCで映像を確認する場合、 初期設定では音声は出力されません。

音声をオンにする場合、設定変更画面の"ストリーム方 式"の設定を初期設定の「モバイル」から「ノーマル(正 常)」へと変更して下さい。

※バージョンによっては "通常"と表示される場合があります

※スマートフォンやタブレット PCを3G接続した場合、音声をONにすると画像がなめらかに表示されない場合がございます。

また、音声と映像がずれて表示されやすくなります。

その他設定もタップすることで行うことが可能です。 設定が完了したら左上をタップしてください。

#### <microSDカードについて>

①カメラ本体の右側のスロットにmicroSDカードを差し込んでください。 ※カードは「カチッ」と音がするまで押し込んで下さい。

取り外すときは録画を停止してから「カチッ」と音がするまで押し込んでください。 ②メモリーカードの容量は最大64GBまで対応しています。

③最大で48日間録画は可能ですが、高画質になれば録画時間は短くなります。

④録画データがカード容量を超えた場合、自動的に古いものから上書きされます。

⑤microSDに録画されたデータはパソコンで観ることができます。

#### <録画時間の目安表>

この目安表は「Web設定」→「映像」→「映像設定」の「解像度、フレームレートを自動で設定する(既定値)」を選択した場合の録画目安時間となります。この場合、回線速度を指定すると解像度は自動的に設定されます。

(詳細はWeb設定マニュアルをご覧ください)

注意:録画時間は、録画する画像によって大きく変動します。この目安表は録画時間を把握する一例としてご利用下さい。

回線速度	解像度	録画目安時間	
		32GB SDカード	64GB SDカード
64k	640×360	24.27日	48.55日
128k	640×360	16.18日	32.36日
256k	1280×720	9.71日	19.42日
512k	1280×720	5.39日	10.79日
768k	1280×720	3.73日	7.47日
1.0M	1920×1080	2.86日	5.71日
1.2M	1920×1080	2.31日	4.62日
1.5M	1920×1080	1.94日	3.88日
2.0M	1920×1080	1.47日	2.94日
3.0M	1920×1080	0.99日	1.98日

モデル	屋内用メガピクセル パン /チルト ネットワークカメラ							
電源	付属の AC	付属の ACアダプターによる (DC12V、1A)						
CPU	RISCプロ	RISCプロセッサ、DSPによる画像圧縮 / 伸張処理						
有線ネットワーク	IEEE802 RJ-45型	IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠 (10BASE-T) RJ-45型 (AUTO-MDIX対応)×1						
無線ネットワーク (規格/転送速度)	IEEE802 IEEE802	IEEE802.11n/90~150Mbps、IEEE802.11g/6~54Mbps IEEE802.11b/1~11Mbps						
パンチルト範囲	水平180	。(正面基準-90~90°)、上下90°(正面基準0~90°)						
イメージセンサー	1/4インチ 素、自動露	1/4インチ CMOSセンサー×2個 (昼間及び夜間)有効画素数約200万画 素、自動露出、自動ホワイトバランス、自動ゲイン制御、自動輝度制御付き						
人感センサー	検出距離約7m(正面感度)							
最低照度	0.2Lux (赤外線 LEDオフの場合)、OLux(赤外線 LEDオンの場合) 赤外線 LED自動点灯機能付き							
レンズ	f=3.3mm、F=2.8、撮影範囲=70、固定アイリス、焦点範囲50cm~∞							
ボタン								
表示灯	ステータス LED(赤): インターネット接続の状態を表します。 ネットワーク LED(青): ネットワークのデータ送受信状況を表します。 SDカード LED(橙): SDカードへの書込み状態を表します。							
圧縮方式	H.264: Baseline Profile level3.1							
ビデオ ストリーミング	デュアルストリーミング(解像度とバンド幅設定可能)							
ビデオ設定	解像度	1920X1080(FHD)、1280×720、640×360						
	伝送速度	渡 64k、128k、256k、512k、768k、1 M、1.2M、1.5M、2M、 3Mbps						
	コマ数 1~5、10、15、20、25、30fps							

オーディオ	内蔵マイク (モニタリング用)×1 内蔵0.5Wスピーカ (警報及び半二重方式通話用)×1 外部スピーカ用ジャック×1 圧縮方式: G.711					
セキュリティ	Web設定	ユーザー名とパスワード				
	映像表示	IDとパスワード				
	無線LAN	WEP、WPA/WPA2搭載。				
管理及び メンテナンス	専用ビュフ FTPによ	マソフト Cam Viewによるビデオアクセス及び多数カメラ管理。 るファームアップ。				
Webブラウジング	webブラ	webブラウザによる映像表示が可能				
対応プロトコル	IPv4、HTTP、TCP、ICMP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、 SNTP、FTP、DHCP、ARP、DNS、PPPoE、etc.					
付属品	ACアダプター (本製品専用です。他のアダプターは使用できません)、 LANケーブル、ソフトウェア CD、取扱説明書、アカウントカード、取 付ネジ類、保証書					
付属ソフトウェア	カメラ36台接続及びアーカイブソフトウェア					
同時接続	最大8ユニキャスト・ユーザまで(ビデオ・セッティングに依存)					
アラーム及び イベント	人体センサーと音検知によるイベントトリガー E-mailと ftpによるアラーム出力及び iPhone/iPad、Android端末へ のプッシュ送信					
外形寸法/重量	124mm(高)×91mm(幅)×100 mm(奥)350g(カメラ本体のみ)					
認証	EMC: CE Power s	, FCC Part 15 Subpart B Class B upply: CE, FCC, UL, EN 60950				
使用環境	温度: 0~50°C(屋内用)、湿度: 20~80%RH(結露しない事) ※本機は屋内用です。上記条件を満たしていても屋外では使用できま せん。					

※microSDカードについて メーカー推奨: 64GB迄 推奨メーカー: SANDISK

この商品は「保証書」を別途添付しております。 所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

正常な使用状態で、保証期間内に万一故障が生じた場合には、保証書記載内容により、お買い上げの販売店(または工事店)が修理いたします。その他の詳細は保証書をご覧ください。

●保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。 ●本機が故障した場合、稼働していない時間に対する営業損失は補償対象外になります。

#### 修理を依頼されるときは

下記の事項をお買い上げ販売店にご連絡ください。

- ① 故障の状況(できるだけくわしく)
- ② 品名と品番(高画質 遠隔監視対応 簡単IPネットワークカメラ RD-4755Aなど)
- ③ お買い上げ年月日(保証書に記入)
- ④ 製造番号(保証書に記入)
- ⑤ お名前、おところ、電話番号

#### <定期点検・保守について>

特に監視用などでご使用の場合は、定期点検・保守の実施をおすすめします。 詳しくは、お買い上げ販売店(または工事店)にご相談ください。



# Web 設定マニュアル

カメラの基本設定は"CamView"で設定できます。 以下の設定はインターネットの"Web設定"からになります。

- ・カメラの設定情報の確認
- ·Wi-Fi接続設定
- ・アカウントカードに記載のパスワードの確認と変更
- ・E-mailアラームの設定
- ・SDカードの録画設定
- ・"Web設定"ログインのID・パスワードの確認と変更他

## 目次

Web(カメラ)	设济	Ē′	$\sim$	の		ゥ	ř-1	$\sim$	フ	与	法		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
設定情報 ·	•	•	•	•	•		•		·	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	·	·	•	·	•	·	•	•	·	•	•	З
ネットワーク		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
·有線設定 ·	•	•	•		•		•		•	•	•			•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	4
·WiFi設定 ·	•	•	•		•		•		•	•	•			•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	5
・高度な設定		•	•		•		•		•	•	•			•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	5
映像・	•		•		•		•		•					•		•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	6
·映像表示 ·	•		•		•		•		•					•		•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	6
· 映像設定 ·	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	6
・モバイル設定			•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	8
<ul> <li>夜間モード制</li> </ul>	御			•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	9
スケジュール		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
・E-mailアラー	厶				•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	10
・スピーカーアラ		5			•		•		•	•	•			•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	12
・NASストレー	ジ				•		•		•	•	•			•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	13
・SDカード録画	I		•		•		•		•	•	•			•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	14
・温度メーター		•	•		•		•			•	•			•		•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	15
・スケジュール		•	•		•		•		•	•	•			•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	16
管理・	•		•		•		•		•					•		•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	18
·管理者設定		•	•		•		•			•	•			•		•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	18
・LED制御		•	•		•		•			•	•			•		•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	19
・日時		•	•				•				•			•		•		•	•										•	•	19
・アップデート			•	•			•								•																19
・再起動			•				•												•										•	•	19

🔆 設定 Web(カメラ)設定へのログイン方法

#### <カメラの設置とCamViewの起動>

まず、マニュアルに従ってカメラを正しく設置、CamViewをインストールしてください。 次に、カメラと同じネットワーク内(同じルーター内)でCamViewを起動させます。 ※ウイルスバスターなどのセキュリティソフトが反応したら、ソフトの指示に従って通信を 許可してください。

#### <Web設定へログイン>

画面左にある「オートサーチ」に表示されているカメラのIDを右クリック、「Web設定」を選択します。



サブウインドウが開くので、ユーザー名に「admin」を入力、パスワードは何も入力せずにそのまま「OK」をクリックしてください。

設定情報

🔅 設定

IP Camera	Seeing	the video from anywhere
		IPカメラ設定内容
🗾 設定情報	①モデル	ワイヤレス / v030406
	<u>פאל</u>	002-214-090
🎴 ネットワーク	3 登録状況	登録完了(3+uPnP)
	④ネットワークタイプ	有線(DHCP) - (ip=192.168.4.100)
▶ 映像	5 接続ユーザー数	0
	6解像度	1280 x 800
🛂 スケジュール	7 画像転送速度	1.5M bps
	8 Email アラーム	オフ
▶ 管理	9NAS 録画	録画中ではない
	10 SD-Card 録画	録画中ではない
言語:日本語 🖌	Mac アドレス(16進数)	00:1B:C7:01:D5:59
	WiFi Mac アドレス(16進数)	00:1B:C7:FF:9F:DF

① モデル	IPカメラのモデルです。
<ul><li>② カメラID</li></ul>	IPカメラの接続IDです。初期パスワードは商品に付属のアカウ ントカードに記載しています。
③ 登録状況	カメラ設定の登録状況です。
④ ネットワークタイプ	ネットワークの接続タイプです。
⑤ 接続ユーザー数	カメラに接続しているユーザー数です。最大8ユーザーまで同時 に接続できます。
⑥解像度	単位面当たりの画素数です。この値が高いほど画質が滑らかに なり、自然に近い画質が得られます。
⑦ 画像転送速度	1秒間に転送できる画像サイズです。
⑧ E-mailアラーム	アラーム通知機能の設定状態です。
⑨ NAS録画	NASへの録画状況です。
⑩ SD-Card録画	SDカードへの録画状況です。

ネットワーク

IPカメラのネットワーク設定をします。

🔆 設定

# <有線設定(LANケーブルを使用して使用する場合)>

		有線設定						
▶ 設定情報	〕● ₽アドレスを自動的に取得する	ò						
ネットワーク	20 次の IP アドレスを使う							
	₽₽ドレス	192 . 168 . 1	. 123					
有線設定	サブネットマスク	255 . 255 . 255	- 0					
WiFi 設定	デフェルルゲートウェイ	102 169 1						
高度な設定	) Janur J -r Jili	192 . 100 . 1	. 1					
T ph/fb	3) • DNS サーバーのアドレスを自動	勧約に取得する						
·····································	④ ○ 次の DNS サーバーのアドレスを使う							
▶ スケジュール	優先 DNS サーバー	168 . 95 . 1	. 1					
<b>下</b> 会理	代替 DNS サーバー	168 . 95 . 192	. 1					
		設定						
言語:日本語 🗸								

① IPアドレスを自動的に取得する	IPアドレスを自動的に取得します。 ※通常はこちらを選択します。
<ol> <li>次のIPアドレスを使う</li> </ol>	IPアドレスを手動で設定します。
③ DNSサーバーのアドレスを 自動的に取得する	DNSサーバーのIPアドレスを自動で設定します。
④ 次のDNSサーバーのアドレスを 使う	優先DNS、代替DNSサーバーを手動で設定します。 ※IPアドレスを手動で設定するときのみ設定します。

# <Wi-Fi設定(無線LANで使用する場合)>

	WiFiセキュリティ設定						
▶ 設定情報	● WiFi機能有効 ○ WiFi機	<b>贵能無効</b>					
<u>גאירט-</u> ל	SSID						
有線設定	セキュリティモード	$\odot$ None $\bigcirc$ WEP $\bigcirc$ WPA(2)-PSK(WPA personal)					
▶ WiFi 設定	WEP 暗号化	64 bits(10 hex digits) V					
高度な設定	WEP +-	234567890					
🕨 映像	WPA 暗号化						
_	WPA-PSK +-	(最大63文字)					
▶ スケジュール	設定	IPアドレス   WiFi テスト					
▶_管理							
言語: <mark>日本語 ∨</mark>							

🔆 設定 ネットワーク

設定方法

1.WiFi機能有効を選択します。

- 2. WIFi 検索 ボタンをクリックし、使用するWiFiを選択します。
- 3.無線LANに設定してあるセキュリティー情報を入力します。 セキュリティーモード、WPA暗号化、WPA-PSKキーの設定を行います。 (次ページに続きます) ※ご使用のWiFiルータの設定を参考に設定を行なってください。
- 4. WFiテスト をクリックします。テスト成功が表示されたら、 201 ボタンを押して完了です。
  - ※LANケーブルを外して、無線での接続が出来ることを確認してください。

◎WIFI設定を行うにはある程度のPC・ネットワーク知識が必要になりますので サポート対象外となります。予めご了承ください。

#### <高度な設定(PPPoE接続)>

	高度なネットワーク設定						
▶_設定情報	● PPPoE無効						
💟 ネットワーク	○ PPP₀E有効						
	ユーザー名						
有線設定	パスワード						
WiFi 設定							
高度な設定	Notice : need to unplug the ethernet cable and reboot for PPPoE over WiFi !						
	設定						
▶ 映像							

PPPoE接続する場合、ここにユーザー名とパスワードを登録します。



## <映像設定>

カメラの映像設定をします。

IP Camera	Seed	ing the video from anywhere
		en per per la nota de la construcción de la constr
🗳 設定情報		000000000
D フットローク	②映像表示パスワード	1234
-	3回線速度	1.5Mbps V
▶ 映像	④● 解像度、フレームレート	を自動で設定する
映像表示	○ 解像度、フレームレート	を次の通り設定する
▶ 映像設定	解像度	1280x800 ¥
モバイル設定	フレームレート	20fps 🗸
▶ 夜間モード制御	5 優先順位	最高画質 ∨
🚨 スケジュール	6明るさ	5(標準) 🗸
▶ 管理	⑦鮮明さ	10(鮮明) 🗸
	8 暗い場所での感度	高 🗸
言語:日本語 🗸	9h=-	カラー <b>マ</b>
	10ビデオフリップ	正常
	● 100 屋外映像 ○ 屋内町	
	12● 照明周波数60Hz.	○ 照明周波数50Hz.
	<	>

① IPカメラID	IPカメラの接続旧番号を表示しています。 接続旧は固定のため、変更はできません。
② 映像表示パスワード	IPカメラの接続パスワードを表示しています。初期パスワードは IPカメラに付属のアカウントカードに記載されています。
③回線速度	IPカメラ接続の回線速度を設定します。最大3Mbpsまで設定が 可能。回線速度を上げると鮮明でコマ送りは遅くなります。逆に 速度を下げると、画素は荒く、動きは滑らかになります。
④解像度と フレームレートの設定	カメラの解像度とフレームレートを設定します。両者とも自動で設定する場合は、「自動設定」にチェックを入れて下さい。手動設定の場合は、解像度とフレームレートをそれぞれ設定します。解像度は最大1920×1080、フレームレートは、最大30fpsまで設定が可能です。
⑤ 優先順位	動きを優先する場合は「動き優先」、画質を優先する場合は 「画質優先」を選択して下さい。
⑥ 明るさ	カメラ映像の明るさレベルを設定します。設定レベルは10段階あ り、標準はレベル5です。
⑦ 鮮明さ	カメラ映像の鮮明さのレベルを設定します。設定レベルは全部で 10 段階あり、標準はレベル5 です。レベルが高いほど、映像はクッ キリ見えるようになります。
⑧暗い場所での光感度	暗い場所での露出(光量の調節)レベルを設定します。
<ol> <li>(9) カラー</li> </ol>	IPカメラ映像の表示色を設定します。カラー表示の場合は「カ ラー」、白黒表示の場合は「白黒」を選択してください。
⑩ ビデオフリップ	カメラを吊った状態で設置する(レンズが上下反転する)場合、 「ビデオフリップ」を選択して下さい。 カメラ映像を上下反転して表示します。
① 設置場所	IPカメラの設置環境を設定します。当社のカメラは屋内用なの で、「屋内映像」を選択します。
⑫ 照明周波数	設置区域が西日本の場合は「60Hz」、東日本の場合は「50Hz」 を選択します。
13 音声設定	音声機能を使う場合は「音声有効」を選択して下さい。
⑭ 日時表示	カメラ映像上に日時を表示させたい場合は、「映像に日時を表示する」を選択します。

🔆 設定

映像



# <モバイル設定>

スマートフォンやタブレット端末でカメラ映像を見るための設定です。

_		モバイル設定
🎴 設定情報	①モバイル回線速度 [	2 Mbps V
🎴 ネットワーク	● 解像度、フレームレートを自動	で設定する
▶ 映像	○ 解像度、フレームレートを次の	通り設定する
×	2解像度	1024x768 🗸
映像表示	フレームレート	20fps 🗸
映像設定		
▶ モバイル設定	(3)● 音声有効 ○ 音声無効	
夜間モード制御		設定

①モバイル回線速度	モバイルの回線速度を設定します。最大2Mbpsまで設定が可 能です。
②解像度と フレームレートの設定	カメラの解像度とフレームレートを設定します。両方とも自動で 設定する場合は自動設定にチェックを入れて下さい。 解像度は最大1920×1080、フレームレートは、最大30fpsま で設定が可能です。 ※フレームレート:1 秒間に表示する画像枚数です。
③音声設定	カメラの音声機能を使うかどうかを設定します。音声機能を使 う場合は「音声有効」を選択します。 ※ iPad Andoroid OS以外のタブレット端末にはモバイル設定 を使用することができません。

# <夜間モード制御>

夜間モードを設定します。

		夜間モード制御
🕨 設定情報	]) ● 自動夜間モード切替	
🚨 ネットワーク	20 夜間モード予定時間	
N at /4	時間範囲	
□ _ 映隊	3 〇 手動夜間モード制御	
映像表示	モード	昼間 ~
映像設定	現在の日時	
▶ モバイル設定		設定
▶ 夜間モード制御		DX M_

夜間モード制御は3通りから選択できます。

①自動夜間モード切替	これを選択すると自動で夜間モードに切り替わります。
②夜間モード予定時間	これを選択すると時間を指定できます。
③手動夜間モード制御	これを選択すると手動で切替ができます。

🔆 設定 スケジュール

# <E-maiアラーム>

_				Email/F	TP アラーム設	定	
▶ 設定情報		Email/FTPトリガー	〇動	体検知	○ 人体感知	○ スケジュール	◉ 無効
🎴 ネットワーク	2	動作感度	<b>5(</b> 標準	≦) ∨			
▶ 映像	3	トリガー間隔	10	秒(1~60	00)		
🚨 スケジュール	4	▼ Eメール送信					
🕨 Email アラーム		Eメールアドレス#1					
スピーカーアラーム		Eメールアドレス#2					
NASストレージ		Eメールアドレス#3					
		■ FTPサーバーへ送信					
トスケジュール	5	FTPサーバー					
🕨 管理	6	ユーザー名					
言語:日本語 🗸	$\bigcirc$	パスワード					
	8	リモートフォルダ					
		設定			高度な話	定	

①E-mail/FTPトリガー	E-mail/FTPトリガーを設定します。 E-mail/FTPトリガーは3通りから選択できます。 アラーム通知手段は静止画像となります。画像の画質はカメラ映 像に左右されます。	
	動体検知	カメラが捉えている視野範囲内で何か物体が 動けばアラーム通知します。
	人体感知	カメラが捉えている視野範囲内で人物が現れたとき にアラーム通知します。
	スケジュール	スケジュールの設定通りにアラーム通知します。
	無効	アラーム通知機能を無効にします。
②動作感度	動体検知レベルを設定します。検知レベルは全部で10 段階あ ります。 標準レベルは5です。	
③トリガー間隔	トリガー間隔を設定します。間隔は1~600(秒) まで設定が できます。	

スケジュール

🔉 設定

E-mail送信 携帯電話やパソコンにE-mailでアラーム通知をします E-mailに通知したい場合はチェックを入れて下さい。	④ 送信場所の設定	送信場所の設定 動体検知をした 通知先は2通り:	
		E-mail送信	携帯電話やパソコンに E-mailでアラーム通知をします。 E-mailに通知したい場合はチェックを入れて下さい。
送信 送信 ドロサーハーにアラーム通知します。 長期間のデータを保存する場合に便利です。 FTPサーバーに通知したい場合は、ここにチェックを 入れて下さい。		FTPサーバーへ 送信	、FTPサーバーにアラーム通知します。 長期間のデータを保存する場合に便利です。 FTPサーバーに通知したい場合は、ここにチェックを 入れて下さい。
※どちらにもアラーム通知したい場合は、両方にチェックを入れて下さし		※どちらにもア	
E-mailアドレス 携帯やパソコンのE-mailアドレスを設定します。		E-mailアドレス	、携帯やパソコンのE-mailアドレスを設定します。
⑤ FTPサーバー FTPプロトコルを使ってファイルの送受信を行うサーバーを設定します	⑤ FTPサーバー	TPサーバー FTPプロトコル	
⑥ ユーザー名 FTPサーバーへ接続するためのユーザー IDを設定します。	⑥ユーザー名	ユーザー名 FTPサーバーへ	
⑦パスワード FTPサーバーへ接続するためのパスワードを設定します。	⑦パスワード	ペスワード FTPサーバーへ	 を接続するためのパスワードを設定します。
⑧リモートフォルダ FTPサーバー内の保存場所を設定します。	⑧リモートフォルダ	Jモートフォルダ FTPサーバー内	

※ 高度な設定 ボタンをクリックすると SMTPサーバの設定ができます。

スケジュール

🔅 設定

		SMTPサーバー設定		
🚨 設定情報	● デフォルトの SMTPサーバを1			
🛂 ネットワーク	○ 次のSMTPサーバの設定を(	B		
▶ 映像	)SMTPサーバー	ポート 25		
🕨 スケジュール 🛛 🙎	)SMTPユーザー名	( name@server )		
Email アラーム 3	)SMTPパスワード			
スピーカーアラーム NASストレージ	設定	SMTPテスト		
①SMTPサーバー	電子メールの送	信サーバーを設定します。		
②SMTPユーザーギ	名 SMTPサーバー	SMTPサーバーへ接続するためのユーザーIDを設定します。		
③SMTPパスワート	、 SMTPサーバー	へ接続するためのパスワードを設定します。		
※E-mail通知をする:	場合、SMTPテスト ボ	タンをクリックすると事前に通知テストができます。		

## <スピーカーアラーム設定>

スピーカーアラームを設定します。

_		スピーカーアラーム設	定
▶ 設定情報	①スピーカー トリガー	○ 動体検知 ○ 人体感知	○ スケジュール 🍥 無効
🎴 ネットワーク	②アラーム繰り返し回数	1 🗸	
▶_映像	設定		アラームテスト
<u>スケジュール</u>			
Email アラーム			
▶ スピーカーアラーム			

②アラーム繰り返し回数	アラームの繰り	り返し回数を設定します。最大10回まで可能です。		
	無効	 スピーカーアラーム機能を無効にします。		
	スケジュール	スケジュールの設定通りにアラーム音を鳴らします。		
	人体感知	カメラが捉えている視野範囲内で人物が現れた ときにアラーム音を鳴らします。		
	動体検知	カメラが捉えている視野範囲内で何か物体が 動いたときにアラーム音を鳴らします。		
①スピーカートリガー	スピーカート   スピーカート	スピーカートリガーを設定します。 スピーカートリガーは4通りから選択できます。		

※ アラームテスト ボタンをクリックするとアラームのテストが可能です。

🔆 設定 スケジュール

#### <NASストレージ設定>

ネットワークに直接接続して使用するファイルサーバ専用機(NASストレージ)の設定をします。

_	NASストレージ設定				
▶ 設定情報	録画 ○スケジュール録画 ●録画不可				
🎴 ネットワーク 🔹 📀 録画	i内容を保存する期間 7 日(循環録画)				
▶ 映像	ᆕᇧᇧᇧᇵᄡᅐ				
30 呈き 30 呈き	ティスク~以下 <u>0</u>	GB	○ 録画停止		
▶ Email アラーム	AS IPアドレス				
<ul> <li>スピーカーアラーム</li> <li>5 共有フォ</li> </ul>	ゖルダ名				
▶ NASストレージ ⑥NASア	ウセスアカウント				
SDカード録画 ⑦NASアク	ウセスバスワード				
温度メーター スケジュール	設定		NAS 検索		
① 録画モード	録画モードを	設定しる	ます。録画モードは3通りから選択できます。		
	常時録画	これを			
	スケジュール	これを選択するとスケジュールで指定した録画時間			
	録画	に録画をします。			
	録画不可	これを選択すると録画機能を無効にします。			
<ol> <li>録画の保存期間</li> </ol>	録画データの保存期間を設定します。				
	※この設定は方法が循環録画の場合のみ有効です。 				
③ 空き容量の設定	録画するためのハードディスクの空き容量を設定します。				
	録画モードは2通りから選択できます。				
	循環録画	これを	選択すると、設定した空き容量以下なった		
		場合に、古いファイルから上書きして録画します。			
	録画停止	これを			
		場録画	回停止します。		
④ 使用NAS IPアドレス	使用する NAS の IPアドレスを設定します。				
⑤ 共有フォルダ名	使用する共有フォルダ名を設定します。				
⑥ NASアカウント	NASにアクセスするためのIDを設定します。				
⑦ NASパスワード	使用する NAS のパスワードを設定します。				

※ NASの録画データをダウンロードしたい場合は、 NAS 検索 ボタンをクリックすると、 録画データの確認とダウンロードができます。

#### <SDカード録画>

#### ● 本体からの SDカードの録画データの再生

microSDカードが挿入された状態だと"SD-Cardファイル"ボタンが表示されますので、 ボタンを押します。



# ※microSDカードについて メーカー推奨:64GB迄 推奨メーカー:SANDISK

① 録画	録画モードを設定します。録画モードは3通りから選択できます。			
	常時録画	時録画を行います。64GBの SDカードを使えば、 4日程度の連続録画が可能です。		
	スケジュール 録画	スケジュールで指定した録画時間に録画を 行ないます。		
	録画不可	これを選択すると録画機能を無効にします。		
② 空き容量がないとき	SDカードの空き容量がなくなったときの録画方法を設定します 録画方法は2通りから選択できます。			
	循環録画	空き容量がなくなった時、古いファイルから上書き して録画します。		
	録画停止	空き容量がなくなった時、録画を停止します。		
③ SD-Card の状態	SDカードのセット状況を表示しています。SDカードがカメラに セットされていない場合、「SD-Card取り外し」と表示されます。			

スケジュール

◎ 設定

"SD-Card情報" ウインドウが開いたら、確認したい日付のフォルダをクリックして、再生したい時間のファイルの"Download" をクリックします。その際にメッセージウインドウが表示される場合は"ファイルを開く"を選択してください。

ファイルをダウンロードして、CamPlayが起動して再生されます。



# <スケジュール>

オートサーチ内にあるカメラのスケジュール管理設定をします。

	スケジュール管理	
▶ 設定情報	① Email アラーム	Email/FTP スケジュール不可
🎴 ネットワーク	2 スピーカーアラーム	スピーカーアラーム スケジュール 不可
▶▶●	③ NAS 録画	NASスケジュール不可
🛂 スケジュール	④ SDカード 録画	SDカードスケジュール不可
	5 年週 6 毎日	□日 □月 □火 □水 □木 □金 □土 時間中 □0 ▼: 00 ▼ ~ 00 ▼ : 00 ▼
・ NASストレージ ・ SDカード録画	● 定刻	開始時間: 2013 V / 08 V / 07 V 17 V : 00 V 終了時間: 2013 V / 08 V / 07 V 17 V : 00 V
		スケジュール追加
スケジュール		

① E-mailアラーム	E-mailアラームの実行条件を設定します。 実行条件は3通りから選択できます。		
	動体検知	カメラが捉えている視野範囲内で何か物体が動いた ときにアラーム通知を行ないます。	
	人体感知	カメラが捉えている視野範囲内に人物が現れたときに アラーム通知を行ないます。	
	*実行条件を設定するには Emailアラーム設定の際に、 Emailトリガーを「スケジュール」に設定してください。		
② スピーカーアラーム	スピーカーアラームの実行条件を設定します。 実行条件は3通りから選択できます。		
	動体検知	カメラが捉えている視野範囲内で何か物体が動いた ときにスピーカーアラームを鳴らします。	
	人体感知	カメラが捉えている視野範囲内に人物が現れたときに スピーカーアラームを鳴らします。	
	※実行条件 スピーナ	を設定するにはスピーカーアラーム設定の際に、 コートリガーを「スケジュール」 に設定してください。	

🔆 設定 スケジュール

③ NAS録画	NASに映像を録画するための実行条件を設定します。 実行条件は4通りから選択できます。		
	連続録画	連続でカメラ映像を録画し続けます。	
	動体検知	カメラが捉えている視野範囲内で何か物体が動い ときに録画を開始します。	
	人体感知	カメラが捉えている視野範囲内に人物が現れたとき に録画を開始します。	
	※実行条件を設定するには NASストレージ設定で、 録画モードを「スケジュール録画」 にしてください。		
④ SDカード録画	SDカードに映像を録画するための実行条件を設定します。 実行条件は4通りから選択できます。		
	連続録画	連続でカメラ映像を録画し続けます。	
	動体検知	カメラが捉えている視野範囲内で何か物体が動いた ときに録画を開始します。	
	人体感知	カメラが捉えている視野範囲内に人物が現れたとき に録画を開始します。	
	※実行条件を設定するには SDカード録画設定で、録画モードを 「スケジュール録画」にしてください。		
⑤実行期間の設定	アラーム通知や録画を実行する期間を設定します。 実行期間は3通りから選択できます。		
	毎週	毎週実行する曜日と時間帯を設定します。	
	毎日	毎日実行する時間帯を設定します。	
	定刻	実行する年月日と時間帯を設定します。	



## <管理者設定>

🔅 設定

管理

WEB設定画面にログインするためのIDとパスワードを設定します。

① WEBアクセスポイント	初期設定の80ポートのままで0Kです。
② ユーザー名	WEB設定画面にログインするためのIDを設定します。 初期設定1Dは「admin」です。
③パスワード	WEB設定画面にログインするためのパスワードを設定します。 初期設定パスワードは「空」の状態です。
④ パスワード確認	再確認のために再度パスワードを設定します。

# ☆ 設定 管理

#### <LED制御>

本体正面のLEDの表示設定です。次の3通りから選択します。

·ノーマル表示 …… LEDが点灯。

·LED表示 OFF ····· LED非点灯。

·ネットワークに接続後、LED表示OFF ……ネットワーク接続時、LED非点灯。

#### <日時>

① NTPサーバー	時刻設定に必要な基準時刻を持つサーバーを設定します。 既に設定の必要はありません。
② タイムゾーン	時刻を合わせる国を設定します。日本の場合は 「(GMT + 09:00) Japan,Korea」を選択します。
③ サマータイム	夏時間の間で、2か国間の時差を設定します。 通常、この設定は無効のままで構いません。
④現在の時刻	カメラに設定された現時刻を表示しています。
⑤ システム動作時間	WEB設定システムの動作時間を表示しています。

<アップデート>

ファームウェアのアップグレードをします。特別なことがない限り、この設定は不要です。

#### <再起動>

カメラのシステムを再起動します。