

# AHDシリーズ 集中管理システムガイド



## 目次

|                           |       |     |
|---------------------------|-------|-----|
| 1.初期導入：ソフトのダウンロード         | ..... | P01 |
| 2.ログイン方法、ログインID・PASSの変更方法 | ..... | P03 |
| 3.レコーダーの登録方法              | ..... | P05 |
| 4.録画映像の再生方法               | ..... | P08 |
| 5.録画映像のバックアップ方法           | ..... | P09 |
| 6.レコーダー本体を直接操作する方法        | ..... | P10 |

# 1. 初期導入: ソフトのダウンロード

① IE (インターネットエクスプローラー) で下記にアクセスし、RD-RA2204/05に掲載しているツールボタンをクリックし、実行を行います。


[https://www.arucom.ne.jp/agency/all\\_manual.html](https://www.arucom.ne.jp/agency/all_manual.html)



エラーが表示される  
場合、操作を押し、  
その他のオプション  
実行を押すと②へ  
移行します。




②最初の画面で【Typical】を選んでいただき、Nextをクリックします。




# 1. 初期導入：ソフトのダウンロード

- ③ 保存先設定 (左のDestinationFolder設定の写真) …ソフトの保存先を設定します。特に必要なければそのままNextをクリックしていただいても大丈夫です。
- フォルダの保存先 (右のChooseStartmenufolder) …フォルダの保存先を指定できます。特に必要なければそのままNextをクリックしていただいても大丈夫です。




- ④ ソフトのインストールが開始されます。
- インストール完了後、Nextがクリックできるようになります。(左画面)
- これでソフトのインストールは完了です。(右画面)



## 2. ログイン方法、ログインID・PASSの変更方法

①集中管理ソフトの起動後、以下の画面で初期ID・PASSを入力し、ログインを実施する。

A screenshot of a 'Login' dialog box. It has a dark blue header with the title 'Login' and a close button 'X'. The main area is dark gray. It contains two input fields: 'User ID:' with a dropdown menu showing 'ADMIN' and a small downward arrow, and 'Password:' with a text box showing four black dots. Below these are two checkboxes: 'Remember Password' and 'Auto Login'. The 'Remember Password' checkbox is checked and has a red '1' next to it. The 'Auto Login' checkbox is unchecked and has a red '2' next to it. At the bottom right is an 'Ok' button.

初期ID:ADMIN


初期Password:1234

- 1** Remember Password…入力したID/Passwordを保存します。
- 2** Auto Login…次回以降、クリックしたらID/Passwordの入力無しで自動ログインを行います。


設定に合わせてご使用ください。

## 2. ログイン方法、ログインID・PASSの変更方法

①ログイン完了後、左上の【Setup】をクリックし、【UserAccount】をクリックする。



②【User Account】画面で、右下の【Add】をクリックする。



③画面に表示される内容を入力し、OKをクリック。

The screenshot shows the 'Add User' dialog box. The 'Group Name' is set to 'Administrators'. The 'User Id' field contains 'ARUCOM'. The 'Password' and 'Password (Confirm)' fields are filled with dots. The 'Ok' button is highlighted with a red box.

User Id・・・新しいログインID  
Password・・・新しいパスワード  
Password(Confirm)  
・・・新しいパスワードをもう一度入力




### 3. レコーダーの登録方法


①起動後、左上の【Setup】をクリックし、【Configuration】をクリックする。



②configuration画面で、右下の【Add】をクリックする。




③画面に表示される【NewDevice】画面でレコーダーの名称やIPアドレス・ID・パスワードを入力し、最後にOKをクリック。





※初期ID…admin 初期PASS…123456 または ac797083

### 3. レコーダーの登録方法

④次に、Setup設定内の【View】をクリックし、【Private】または【Share】に新規グループを作成する。




⑤前述④で作成したグループを選択し、視聴用の画面分割設定を行う。  
※画面では4分割設定を行っております。




### 3. レコーダーの登録方法

⑥左上で【Live】を選択し、【System Overview】に表示されている機器名称(前述③で設定したもの)を選択し、右の分割画面までドラッグアンドドロップ操作を行う。



⑦リアルタイムの映像が表示されます。

※カメラが接続されていない場合、(画像のような赤い×印)で表示されます。






## 4. 録画映像の再生方法

①起動後、左上の【Playback】をクリックし、【PlayControl】で再生時間を設定し三角の再生ボタンをクリックする。




②指定した時間帯の映像が再生されます。




## 5. 録画映像のバックアップ方法


①起動後、左上の【Playback】をクリックし、【Backup】で保存したい時間帯を設定し右下の【Backup】ボタンをクリックする。



②設定画面内で保存先を【LocalPath】で設定し、【Watermaking】にチェックを入れて【StartBackup】をクリック。




③指定した保存先にバックアップ映像が保存されております。




## 6. レコーダー本体を直接操作する方法

①左上の【Setup】をクリックし、【configuration】にある設定したレコーダー名をダブルクリックする。



②【Devicesetting】をクリックする。



## 6. レコーダー本体を直接操作する方法

- ③IDとパスワードを入力し、ログインを行う。  
レコーダー本体と同じ操作が可能となります。

