

かんたんIPカメラ

RD-7315・RD-7320

対応アプリ「smartcam+」の 使い方ガイド



- 1.初回登録まで
- 2.カメラの登録方法
- 3.映像の確認方法

1 アプリインストールから初回登録まで

1 App Store、またはGoogle Storeにて「smartcam」を検索しダウンロードします。

2 インストールしたアプリを起動し、メンバー登録を押します。



3 アカウント登録を行います。


① アカウントID

② パスワード

③ アカウント名

④ メールアドレス

を入力して、利用規約をご確認いただき、『メンバー登録』を押してください。



2 カメラの登録方法

- 1 製品登録画面で『ホームカメラ』を選択してください。



- 2 SNHseriesを選択してください。



- 3 登録準備画面が表示されるので、「カメラ本体の電源ランプ」が赤く光っているかご確認ください。
⇒確認ができれば準備完了をタップ



2 カメラの登録方法

- 4** カメラ本体に搭載されている『Wifiボタン』を約5秒間長押しして、ランプが黄色になる事を確認してください。
⇒確認ができれば左下をタップ




- 5** ご使用中のスマートフォンのホームボタンを押し、【設定】⇒【Wifi設定】を開き、画面上で『DIRECT--CAM-XXXX』と表示されるカメラを選択して接続します。
※接続の際のパスワードは『smartcam』と入力して下さい。
接続が完了したら、再度『SmartCam+』の操作画面へ戻ってください。



2 カメラの登録方法

- 6** 『カメラと接続するためのWifiネットワーク』を選択してください。
- ※実際の画面上には、カメラを設定している場所のWifiネットワークが表示されます。
- ※接続の際には、ご使用になるWifiネットワークのパスワードが必要です。パスワードがご不明の際は、ご使用中のネットワークルーター機器の販売メーカー様へご確認ください。



- 7** Wifiネットワーク接続を開始します。
- この時、2分経過しても接続できない場合…

- ・選択したネットワーク名称
- ・カメラがWifiルーターから離れすぎてないか
- ・ネットワーク接続用のパスワードの誤り


をご確認ください。



- 8** 問題なく接続が完了したら、パスワード設定画面が表示されますので、


- ・カメラ名称
- ・カメラ接続用のパスワード

を設定してください。



3 カメラ映像の確認方法

1 カメラ登録が完了している場合、映像を確認する際は、カメラ画像部分をタップしてください。



2 スマートフォンから遠隔映像を確認することができます。

